



### Olladora semiautomática Sumach 10mm

#### Contenido:

- \* 1 olladora semiautomática Sumach
- \* 1 Troquel 10mm
- \* 1 hoja de montaje
- \* No incluye ollaos

#### Precaución ( leer antes de uso)

1. La máquina ha sido probada antes de su envío, por lo que solo es necesario instalar el mango antes de utilizarla.
2. Coloque los oiales en la caja correspondiente, situada en la parte superior de la máquina.  
Asegúrese de no introducir más de 100 unidades.  
Para un correcto funcionamiento, deben utilizarse únicamente los oiales específicos para esta máquina.
3. Si no hay oiales en el carril, tire ligeramente del anillo guía con una mano y, con la otra, accione el asa al mismo tiempo para que los oiales caigan en el raíl.
4. Si necesita transportar la máquina, sujétela por el cuerpo, no por el mango, para evitar daños.
5. El uso de oiales no específicos puede dañar la máquina y provocar su mal funcionamiento.

#### Solución de problemas

1. **PROBLEMA:** Los oiales no salen de la caja, aunque esta contiene suficientes unidades.  
**SOLUCIÓN:** Revise la parte 2 y retire los residuos u oiales defectuosos con una herramienta pequeña.  
Si no encuentra residuos, compruebe si el cepillo está roto.  
En caso afirmativo, sustitúyalo por uno nuevo.
2. **PROBLEMA:** Los oiales no se alinean con el troquel durante el uso.  
**SOLUCIÓN:**
  - \* Si los oiales no se pueden presionar sobre el material, afloje el tornillo y ajuste la parte 2 hacia arriba.
  - \* Si se presionan dos oiales a la vez, ajuste la parte 2 hacia abajo.
  - \* Después del ajuste, apriete nuevamente el tornillo.
3. **PROBLEMA:** Los oiales no se presionan con firmeza.  
**SOLUCIÓN:** Ajuste el tornillo de carrera hacia arriba o hacia abajo hasta lograr la presión adecuada.

